REDRAGON

K1NG LITE

LIGHT-WEIGHT 3 MODES CONNECTION
GAMING MOUSE

Please scan here to
download operating instructions

Light-weight 3 Modes Connection Gaming Mouse
Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.


1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Warm Tip: If needed, you can download the operating instructions and software for this product from our Redragon website https://www.redragonzone.com/

⚠ **CAUTION:**
Important Safety Note: For transportation and storage safety, the battery of this product is shipped at a reduced charge level. If you encounter insufficient battery upon first use, please fully charge the device before operation.

Button Instructions

1. Left button.
2. Right button.
3. Scroll wheel(Click as middle button).
4. Side button, defaulted forward.
5. Side button, defaulted backward.
6. Connection mode switch.
7. DPI button.



Quick start guide

Wired Connection

Mouse connection mode switch on "OFF", connect the mouse to computer with USB cable.
The computer will recognize and configure the mouse automatically, the mouse will charging the battery at same time.

2.4G Wireless Connection


1. 2.4G/OFF/BT switch on "2.4G".
2. Plug the USB receiver into USB port on your computer, the computer will recognize and configure the mouse automatically.

TIP: If auto-connection unsuccessfully, or you want to connect new device, plug out USB receiver from current device USB port, turn off the mouse, then switch to "2.4G", press & hold ①+②+③ for 3s,the mouse enter pairing status, LED indicator flash quickly in Green, plug USB receiver into device USB port, LED indicator turn to steady on about 2s then turn off, the mouse are connected.

BT Connection

1. 2.4G/OFF/BT switch on "BT".
2. Press ①+②+③ for 3s, the mouse entered pairing status.

Turn on the PC BT function and searching for available devices, it will find "BT5.1 Mouse" device. Select the device to pair, after paired you can start use the mouse.



Auto sleep and power save function

The mouse will enter sleep mode when it is out of operation in 3 minutes, move or click any button to wake it up, when the mouse is out of operation in 10 minutes, the mouse will enter power save mode, click any button to wake it up.

How to recharge the battery

① Low battery warning---the scroll wheel LED will twinkling in red when the battery is low.
② Use the USB cable to connect to PC USB port to charge the battery, the scroll wheel LED will steady on in red, after battery fully charged the LED turns to current DPI color.

Built-in Li-ion battery 1 unit.

⚠ **Warning:Charging current: 5V ⎓ 1A max.**

DO NOT use fast-charging adapter to recharge your mouse!

DPI adjustment and indication

DPI indicator color and default DPI (scroll wheel LED breathing lighting)
1. RED -------- 400 DPI
2. BLUE------- 800 DPI
3. GREEN ---- 1600 DPI
4. CYAN ------ 2400 DPI
5. PURPLE --- 4000 DPI

Report rate adjustment and indication

Press ③+④ to cycling adjust report rate in 125Hz/250 Hz /500 Hz /1000 Hz, when adjusting report rate, the LED indicator flash in white, flash 1 time represent 125Hz, 2 times represent 250Hz, 3 times represent 500Hz, 4 times represent 1000Hz,(Report rate adjustment are not available on BT mode, 125Hz by default).

For more adjustable function & macro recording, please download&install mouse software to enable more possibility.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and
   (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction.

ISED WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteurexempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et DéveloppementéconomiqueCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si e brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement 'appareil numérique du ciem conforme

1. **Cleaning Instructions:** Before cleaning, always unplug the device from the computer's USB port. Clean the surfaces with a soft, dry cloth. For stubborn dirt, use a cloth that is slightly dampened with water. Do not use chemical agents or solvents. Ensure the devices are completely dry before reconnecting them.
2. **Ergonomic Health and Safety Guide:** Incorrect or prolonged use of computer equipment can lead to discomfort, fatigue, headaches and serious long-term injuries known as musculoskeletal disorders (MSDs). Please take relaxation breaks every 30-60 minutes.
3. **WARNING:** The product is not a toy. Please keep it out of reach of small children. The product contains small components that may pose a choking hazard.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery fi material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, dissemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ **CAUTION**

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

PT


Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Instruções dos botões

1.Botão esquerdo
2.Botão direito
3.Botão da rodinha
(clicado como botão do meio)
4.Botão lateral, avança por padrão.
5.Botão lateral, volta por padrão.
6.chave do modo de conexão
7.DPI



Guia de início rápido

Conexão com fio

Altere o modo de conexão do mouse para "OFF" e conecte o mouse ao computador com o cabo USB.
O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente e carregar a bateria ao mesmo tempo.

Conexão sem fio 2.4 G

1. Interruptor 2.4G/OFF/BT na posição "2.4G".
2. Conecte o receptor USB na porta USB do seu computador, o computador reconhecerá e configurará o mouse automaticamente.

DICA: Se a conexão automática não for bem-sucedida ou se você quiser conectar outro dispositivo, remova o receptor USB da porta USB do dispositivo atual, desligue o mouse, passe para "2.4G" e pressione e segure ①+②+③ por 3 segundos. O mouse entrará no modo de pareamento e o LED indicador piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB à porta USB do dispositivo. O indicador LED ficará aceso por cerca de 2 segundos e depois se apagará. O mouse estará conectado.

Conexão BT

1.2.4G/OFF/BT coloque na posição "BT".
2. Pressione ①+②+③ por 3 segundos para o mouse entrar no modo de pareamento. Ative a função BT do PC e procure por dispositivos disponíveis. Será encontrado o dispositivo "BT5.1 Mouse". Selecione o dispositivo para parear. Após o pareamento você poderá usar o mouse.



Função de desativação automática para economia de energia

O mouse entrará no modo inativo quando se não for utilizado por 3 minutos. Mova o mouse ou clique em qualquer botão para ativá-lo. Se o mouse ficar inativo por 10 minutos, ele entrará no modo de economia de energia. Clique em qualquer botão para ativá-lo.

Como recarregar a bateria

①Aviso de bateria fraca --- O LED da rodinha piscará em vermelho quando a bateria estiver baixa.
②Use o cabo USB para conectar à porta USB do PC para carregar a bateria. O LED da rodinha ficará vermelho. Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED mudará para a cor atual do DPI.

⚠ **Aviso: Corrente de carga: 5V ⎓ 1A máx**

Ajuste e indicação de DPI

Cor do indicador DPI e DPI padrão (LED da roda de rolagem com iluminação oscilante)
1.VERMELHO --- 400 DPI
2.AZUL ---------- 800 DPI
3.VERDE --------- 1600 DPI
4.CIANO --------- 2400 DPI
5.ROXO ---------- 4000 DPI

Bateria interna de íon de lítio, 1 unidade.

Ajuste e indicação da velocidade de leitura

Pressione ③+④ para ajustar a velocidade de leitura variando entre 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz e 1000 Hz. Ao ajustar a velocidade de leitura, o LED indicador pisca em branco: uma vez representando 125 Hz, duas vezes representando 250 Hz, três vezes representando 500 Hz e quatro vezes representam 1000 Hz (o ajuste da velocidade de leitura não está disponível no modo BT, sendo 125 Hz o padrão).

Para mais funções ajustáveis e gravação de macros, baixe e instale o software do mouse para ativar mais possibilidades.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

RU


Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Описание кнопок

1.Левая кнопка
2.Правая кнопка
3.Колесо прокрутки
(при нажатии работает как средняя кнопка)
4.Боковая кнопка, функция по умолчанию:
вперед
5.Боковая кнопка, функция по умолчанию:
назад
6.Переключатель режима подключения
7.DPI



Краткое руководство


Проводное подключение

Переместите переключатель режима подключения мыши на "OFF", после чего подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Компьютер выполнит автоматическое распознавание и настройку мыши, при этом начнется ее зарядка.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц

1. Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT в положение "2.4G".
2. Подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера, компьютер выполнит автоматическое распознавание и настройку мыши.

СОВЕТ: Если автоматическое подключение выполнить не удалось, или вы хотите подключить новое устройство, извлеките USB-ресивер из USB-порта текущего устройства, выключите мышь, затем переключитесь на режим "2.4G", нажмите и удерживайте ①+②+③ в течение 3 сек, мышь войдет в состояние сопряжения, светодиодный индикатор быстро замигает зеленым. Вставьте USB-ресивер в USB-порт компьютера, индикатор будет гореть около 2 сек, затем выключится, мышь будет подключена.



Подключение по BT

1. Переведите переключатель 2.4G/OFF/BT в положение "BT".
2. Нажмите кнопки ①+②+③ в течение 3 сек, мышь войдет в состояние сопряжения.Включите функцию BT на ПК и выполните поиск доступных устройств, будет найдено устройство "BT5.1 Mouse". Выберите устройство для сопряжения, как только сопряжение будет выполнено, мышью можно пользоваться.

Автоматический режим сна и энергосбережение

Если мышью не пользоваться в течение 3 минут, она переходит в режим сна. Переместите мышь, или нажмите любую кнопку, чтобы разбудить ее.
Если мышью не пользоваться в течение 10 минут, включается режим энергосбережения, также нажмите любую кнопку, чтобы разбудить мышь.

Зарядка аккумулятора

① Предупреждение о разрядке аккумулятора – при низком заряде батареи индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом.
② Для зарядки аккумулятора подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля, светодиод колеса прокрутки будет постоянно гореть красным цветом, а после полной зарядки аккумулятора цвет светодиода изменится на цвет, соответствующий текущему разрешению DPI.

⚠ **Предупреждение: Ток зарядки: Макс. 5В ⎓ 1А**

Встроенный литий-ионный аккумулятор – 1 шт.

Настройка уровня DPI и индикация

Цвет индикатора DPI и значение DPI по умолчанию (пульсирующая подсветка колеса прокрутки)
1.КРАСНЫЙ ------- 400 DPI
2.СИНИЙ ---------- 800 DPI
3.ЗЕЛЕНЫЙ ------ 1600 DPI
4.ГОЛУБОЙ ------- 2400 DPI
5.СИРЕНЕВЫЙ --- 4000 DPI

Настройка частоты опроса и индикация

Нажмите кнопки ③+④ для циклического переключения частоты опроса: 125 Гц/250 Гц /500 Гц /1000 Гц, при этом светодиод колеса прокрутки замигает белым цветом. Мигание 1 раз соответствует частоте 125 Гц, 2 раза – 250 Гц, 3 раза – 500 Гц, 4 раза – 1000 Гц, (настройка частоты опроса не доступна в режиме BT, значение по умолчанию 125 Гц).

Для возможности более тонкой настройки и записи макросов, пожалуйста, загрузите и установите программное обеспечение мыши.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

型号	红龙M916-LIT-1K 4076		备注：尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，风琴折页，正反印 印刷：单色		
名称	说明书(英+巴西+俄)				
日期	2026-8-11				
页码	1 OF 1		文件编号		
绘图	吴九香	审核	香敏琪	核准	版本 A.0

Easternlimes Tech